



Betriebsanleitung

Kugelgrill KohGa Deluxe



Artikelbezeichnung

KohGa Deluxe - Kugelgrill
G-30 / G-31
Größe der Düse: 1.0mm
Qm – 12kW = 870 g/h
Kat. - I3B/P (50 mbar)
Bestimmungsland: DE/AT/CH/HU
Produkt ID: CE-0085 17 CP0041
DIN-EN-498

Vorwort

Lieber Schickling Kunde, schön dass Sie sich für einen Schickling Grill entschieden haben. Bevor Sie den Gasgrill in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte sorgfältig die Betriebs- und Montageanleitung. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren verursachen. Halten Sie deshalb die Aufbauanleitung unbedingt ein!

Das ganze Schickling Team wünscht Ihnen viel Spaß mit dem Grill.

Allgemeine Regelungen

- Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Grillgerät vor!
- Bei Reparaturen wenden Sie sich an unsere Partner oder direkt an EdelDesign GmbH. Weitere Informationen finden Sie unter www.schickling-grill.de

Allgemeine Sicherheitshinweise

- ACHTUNG: Zugängliche Teile können sehr heiß werden.
- Grillgerät nur im Freien betreiben!
- Lassen Sie den Grill nicht unbeaufsichtigt!
- Halten Sie Kinder und/oder Haustiere vom Grillgerät fern!
- Prüfen Sie den Grill vor der Benutzung auf Gaslecks. Führen Sie diese Prüfung immer durch, auch wenn der Händler/Hersteller den Grill montiert hat
- Lagern oder arbeiten Sie nicht mit leicht entflammaren Gasen oder Flüssigkeiten in der Nähe dieses Gerätes!
- Es dürfen keine Gasflaschen in der Nähe des Grills aufbewahrt werden.
- Legen Sie auf die Ablage keine leicht entflammaren Gegenstände!
- Prüfen Sie den Grill nach längerem Nichtbenutzen auf Gaslecks!
- Den Grill nicht benutzen, wenn ein Anschluss undicht ist.
- Der Grill darf nicht von Kindern bedient werden.
- Gehen Sie mit dem Grill sorgsam um, eine ständige Reinigung ist für die Langlebigkeit des Grills unabdingbar. Reinigen Sie Ihren Grill in regelmäßigen Abständen gründlich.
- Verwenden Sie keine Kohle, Briketts oder Lavasteine, wenn der KohGa auf die Gasvariante umgebaut ist.

- Beugen Sie sich beim Grillen nicht über den Grill und fassen Sie keine heißen Gegenstände an.
- Wenn Stichflammen auftreten, nehmen Sie das Grillgut vom Rost und warten bis die Flammen nachlassen.
- Falls Fette anfangen zu brennen, löschen Sie alle Brenner und warten bis das Feuer erloschen ist.
- Verwenden Sie keine rostigen oder defekten Gasflaschen.
- Auch eine scheinbar leere Gasflasche kann noch Gas enthalten. Dementsprechend muss diese behandelt werden.
- Versuchen Sie unter keinen Umständen den Gasregler oder sonstige Montageteile der Gasleitung während der Benutzung des Grills zu demontieren.
- Verwenden Sie hitzebeständige Grillhandschuhe, wenn Sie den Grill bedienen.
- Den Grill erst verwenden, wenn alle Teile ordnungsgemäß montiert sind. Der Aufbauanleitung muss Folge geleistet werden.
- Bauen Sie dieses Modell des Grills nicht irgendwo ein. Es ist kein Einbaugrill. Er kann nur als mobiler Gasgrill verwendet werden.
- Die Belüftungslöcher des Gasflaschenhalters dürfen unter keinen Umständen verstopft sein.
- Gerät während des Betriebs nicht bewegen!
- Nach Gebrauch die Gaszufuhr an der Gasflasche schließen!

Gefahrenhinweis bei Gasgeruch

- Schließen Sie die Gaszufuhr zum Gerät
- Löschen Sie alle offenen Flammen – Gasregler zudreuen
- Öffnen Sie den Grilldeckel
- Wenn weiterhin Gasgeruch vorhanden ist, bitte die Feuerwehr kontaktieren!
- Durch ausströmendes Gas kann ein Brand oder eine Explosion entstehen. Es kann zu ernsthaften Personen- oder Sachschäden kommen.
- ACHTUNG: Suchen Sie niemals mit einer offenen Flamme nach Gaslecks!

Wichtig für das Gasgrillen! Die Luftzufuhrregelung unterhalb des Kugelgrill KohGa muss voll geöffnet sein. Nur so ist gewährleistet, dass die Flammen vollkommen ruhig brennen und ein optimales Grillergebnis erzielt wird.

Wichtig! In dem Deckel des Kugelgrills befinden sich zwei große Öffnungen. Diese müssen beim Grillen mit Gas auf jeden Fall offen sein. Nur beim Grillen mit Holzkohle dürfen die Edelstahlabdeckungen montiert werden. Dadurch wird während des Grillens mit Holzkohle Energie gespart. Wenn die Öffnungen beim Grillen mit Gas geschlossen sind funktioniert der Gasbrenner nicht ordnungsgemäß.

Wann verwende ich die Abdeckungen?

Gasbetrieb = Keine Abdeckungen verwenden

Kohlebetrieb = Abdeckungen können verwendet werden

Hinweis für den sicheren Umgang mit Flüssiggas

- Gas ist bei gewöhnlichen Temperaturen gasförmig und bei entsprechendem Druck z.B. in der Gasflasche flüssig.
- Gas ist schwerer als Luft.
- Gasflaschen müssen immer im Stehen eingebaut, transportiert und gelagert werden.
- Gasflaschen dürfen nicht fallengelassen werden und müssen mit Vorsicht behandelt werden
- Gasflaschen dürfen nicht bei mehr als 51°C gelagert werden.
- Lassen Sie Gasflaschen an warmen Tagen nicht im Auto liegen.
- Behandeln Sie leere Gasflaschen genauso wie volle Gasflaschen. In leeren Flaschen können noch Reste enthalten sein.
- Verwenden Sie keine beschädigten Gasflaschen. Der Verschluss muss bei jedem Anschluss der Gasflasche auf Leckagen geprüft werden.
- Bauteile die vom Hersteller oder seinem Vertreter versiegelt wurden dürfen keine Manipulationen vorgenommen werden.

Hinweise zur sicheren Montage

- Lesen Sie sich die Montageanleitung sorgfältig durch und beachten Sie die Hinweise!
- Legen Sie sich die Teile und das Werkzeug zurecht!
- Gehen Sie Schritt für Schritt die Montageanleitung durch!
- Sämtliche Schraubgewinde vor der Montage leicht einölen.
- Vor der Verschraubung der Blechteile muss die Folie an den Verschraubungsstellen entfernt werden.
- Tragen Sie bei der Montage Handschuhe um Schnittverletzungen an den Blechkanten bzw. Verletzungen durch abrutschendes Werkzeug zu vermeiden!
- Nach der Montage muss die komplette Schutzfolie sorgfältig entfernt werden

Hinweise zum sicheren Betrieb

Vor der ersten Benutzung ist der Grill ohne Grillgut anzufeuern um Produktionsrückstände zu verbrennen! Der Grill entwickelt eine starke Hitze. Gewöhnen Sie sich erst an die Grill-Temperatur.

Wichtiger Hinweis: Wir empfehlen, dass Sie den Gasschlauch alle 5 Jahre austauschen. In einigen Ländern wird vorgeschrieben, dass der Gasschlauch in weniger als 5 Jahren ersetzt werden muss; die nationalen Vorschriften haben Vorrang.

Der Grill kann je nach Gasflaschenhalterung mit einer 5 kg oder einer 11 kg Gasflaschenhalterung ausgestattet werden. Sofern keine Gasflaschenhalterung erworben wurde muss die Gasflasche neben den Grill gestellt werden. Bitte darauf achten, dass der Gasschlauch nicht an den Grill kommt (Siehe Anleitung für KohGa Gasversion).

Anschließen der Schlauchleitung: Bitte den Gasschlauch wie in der Aufbauanleitung beschrieben anbringen. Verdrehen des Schlauches vermeiden.

Anschließen der Flüssiggasflasche

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Ventil der Gasflasche oder des Reglers geschlossen ist.

Warnhinweis: Die Gasanschlüsse des Gasgrills wurden werkseitig getestet. Wir empfehlen trotzdem, dass Sie alle Gasanschlüsse auf Leckagen prüfen, bevor Sie Ihren Gasgrill verwenden

WICHTIG: Sie müssen immer dann auf Gaslecks prüfen, wenn Sie Gasführende Teile demontiert und wieder angebracht haben.

WICHTIG: Sie sollten auf Gaslecks prüfen, wenn Sie den Grill über längere Zeit nicht verwendet haben.

Warnhinweis: Auch wenn der Händler vor Ort oder der Hersteller den Grill montiert hat führen Sie bitte einen Leckagentest durch.

Nachfüllen der Flüssigpropan-Gasflasche

Wir empfehlen, dass Sie die LP-Gasflasche wieder auffüllen lassen oder tauschen, bevor die Flasche vollständig leer ist.

Ausbau der Gasflasche:

1. Gaszufuhr schließen und Schlauch von der Gasflasche trennen.
2. Gasflasche entnehmen und austauschen.

Prüfung des Schlauchs

Der Schlauch muss auf alle potenziellen Defekte geprüft werden.

Warnhinweis: Überprüfen sie vor jeder Nutzung des Grills den Schlauch auf Risse, Knicke oder sonstige defekte Stellen. Sobald Beschädigungen gesehen werden, darf der Grill nicht benutzt werden. Ersetzen Sie den Schlauch nur durch einen zugelassenen Ersatzschlauch.

Manuelles Zünden des Hauptbrenners

Warnhinweis: Falls der Brenner innerhalb von fünf Sekunden nicht zündet, drehen Sie den Bedienknopf wieder aus. Warten Sie fünf Minuten, damit angesammeltes Gas entweichen kann. Missachten der Wartezeit kann zu einer Stichflamme, sogar gegebenenfalls zu schweren Verletzungen führen.

Hinweis zum Starten vom Gasbrenner

Info: Der linke Regler ist für den äußeren Brennerring zuständig. Der rechte Regler für die beiden mittleren Brennerschleifen.

1. Prüfen Sie, ob alle Bedienknöpfe des Gasbrenners auf OFF stehen.



2. Öffnen Sie den Grilldeckel
3. Öffnen Sie das Ventil der Gasflasche
4. Drücken Sie den rechten Regler Knopf und drehen Sie diesen voll auf (145° Stellung). Halten Sie den Knopf 2-3 Sekunden gedrückt, damit sich ausreichend Gas im Gasbrenner sammelt.



5. Zum Schluss drücken Sie die Piezozündung um die beiden mittleren Brennerschleifen zu entzünden.
6. Um den äußeren Brennerring zu Starten muss der Innere bereits gezündet sein. Dann muss der linke Regler reingedrückt werden und der Brenner entzündet sich automatisch.

Maximum: 145° Stellung (große Flamme)

Minimum: 90° Stellung (kleine Flamme)

Wichtiger Hinweis:

Die Brennerabdeckung muss montiert sein, damit der Gasbrenner einwandfrei zündet.

Hinweise zur Reinigung und Pflege

- Lassen Sie den Grill vor dem Reinigen abkühlen!
- Die Grillroststäbe lassen sich am besten mit einem Edelstahlschwamm bzw. mit einer Edelstahlbürste reinigen. Diese lösen Fett und Verkrustungen. Da die Grillroststäbe aus Edelstahl bestehen, dürfen Sie auch im Wasser eingeweicht werden oder in die Spülmaschine gelegt werden.
- Außenflächen können mit warmem Seifenwasser gereinigt werden. Kaltes Wasser dient zum Nachspülen.
- Wischen Sie, wenn der Grilldeckel noch warm ist, die Innenseite mit einem Papiertuch aus, um Fettablagerungen zu verhindern. Abgelagertes Fett ähnelt abblätternde Farbe
- Tipp: Die Fettwanne mit Sand oder Wasser befüllen, damit kein Fett in der Auffangwanne anbrennen kann.
- Neben den gewöhnlichen Haushaltsmitteln können Sie auch spezielle Grill-Reiniger (Edelstahlreiniger) verwenden.
- **Achtung:** Verwenden Sie für die Reinigung lediglich einen Edelstahlschwamm oder eine Edelstahlbürste! Vermeiden Sie die Benutzung von Stahlschwämmen oder anderen Metallen, diese führen zu Kratzern und Rostablagerungen auf dem Edelstahl!
- **Achtung:** Achten Sie beim Abreiben/Abwischen von Flächen darauf, dass die Schliffrichtung eingehalten wird. Dadurch bleibt das angenehme Erscheinungsbild dieser Fläche erhalten

Garantie

Die Garantie für den Grill beträgt zwei Jahre ab dem Kaufdatum. Die Gewährleistung umfasst Verarbeitungsmängel und fehlerhafte Teile. Diese werden schnellstmöglich von uns ersetzt. Bei falscher Handhabung oder eigenmächtigen Veränderungen am Grill erlischt die Garantie.